



Негорючая мембрана ФибраИзол • НГ монтируется непосредственно на поверхность утеплителя.

Этапы монтажа:

- 1) Сначала устанавливают кронштейны крепления навесной фасадной системы (в соответствии с рекомендациями производителя);
- 2) Затем, с помощью дюбелей, закрепляют плиты утеплителя. Для фиксации одной плиты потребуется 2-3 крепежных элемента;
- 3) Мембрану "ФибраИзол • НГ" раскатывают сверху вниз с натягом по поверхности утеплителя, не допуская образования пузырей и складок. В местах выхода кронштейнов в мембране прорезают отверстия;
- 4) Окончательно фиксируют мембрану к стене в местах нахлестов через 40-50 сантиметров и один дюбель по середине полотна. Расстояние от дюбеля до середины полотна должно быть не менее 5 сантиметров. Монтаж нахлестов полотен мембраны выше 10-го этажа должен осуществляться максимум через 40 сантиметров;
- 5) Мембрану укладывают с перехлестом полотен составляющим не менее 10 сантиметров. Места перехлестов фиксируются с помощью дюбелей в обязательном порядке. Также рекомендуется использовать дюбели в местах примыкания к оконным проемам и дверям. Мембрана "ФибраИзол • НГ" должна покрывать всю поверхность утеплителя, включая торцы, для этого запас по ширине должен составлять как минимум 20 сантиметров.

